



Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe

341 3456356


@iraracing IRA RACING

## Defensa Benelli 251 TRX



10x75

1



10x20



6x35

3



22x2



Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe

341 3456356


@iraracing IRA RACING

## Defensa Benelli 251 TRX



10x75

1



10x20




6x35

3



22x2




Ident.	Descripción	Cant.
1	Tornillo Alem 10 x 75	4
2	Tornillo Alem 10 x 20	2
3	Tornillo Alem 6 x 35 + Arandela	2
4	Bujes de 22 x 2cm	4

### Instrucciones de montaje

Montar primero un lado de la defensa y luego el otro. Posicionar la pieza y dar un leve ajuste, una vez que esta en la posición adecuada, ajustar correctamente. Para la colocación deben ser utilizados los tornillos provistos (1/2/3). Sumando sus correspondientes bujes (1/4). Todos los tornillos deben ser apretados según el par de apriete especificado en el manual de la motocicleta, si no se dispone de dicho par se recomienda usar 47Nm aprox. M10 y 10Nm aprox. M6. Revisar el apriete después de los primeros 50km. Adicional: en nuestro Instagram se encuentran fotos al detalle del producto.

Para el montaje de la defensa, si usted no es un mecánico, se recomienda contactar un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.



Ident.	Descripción	Cant.
1	Tornillo Alem 10 x 75	4
2	Tornillo Alem 10 x 20	2
3	Tornillo Alem 6 x 35 + Arandela	2
4	Bujes de 22 x 2cm	4

### Instrucciones de montaje

Montar primero un lado de la defensa y luego el otro. Posicionar la pieza y dar un leve ajuste, una vez que esta en la posición adecuada, ajustar correctamente. Para la colocación deben ser utilizados los tornillos provistos (1/2/3). Sumando sus correspondientes bujes (1/4). Todos los tornillos deben ser apretados según el par de apriete especificado en el manual de la motocicleta, si no se dispone de dicho par se recomienda usar 47Nm aprox. M10 y 10Nm aprox. M6. Revisar el apriete después de los primeros 50km. Adicional: en nuestro Instagram se encuentran fotos al detalle del producto.

Para el montaje de la defensa, si usted no es un mecánico, se recomienda contactar un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.