




Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe
341 3456356
@iraracing IRA RACING

Soporte Laterales Benelli 251 TRK



Instrucciones de montaje

Ident.	Descripción- Soporte laterales	Cant.
1	Torn. 8x20 + auto	1
2	Torn. 8x35 + buje 19x15	2

- Retirar tornillos originales que vienen en el porta.
- Posicionar los sop. laterales con sus anclajes (1-2)
- Anclaje (1) pedalin trasero izquierdo. Del lado del escape lleva tornillo original
- Anclaje (2) al porta equipaje un tornillo + buje de cada lado. En el siguiente lleva el original de fábrica
- Una vez que está en la posición adecuada, colocar la barra de unión y ajustar correctamente.
- Adjunto imagen ejemplos.
- Revisar el apriete después de los primeros 50km.


Adicional: en nuestro Instagram se encuentran fotos al detalle del producto.

Para el montaje de la pieza, si usted no es un mecánico, se recomienda contactar un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.



Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe
341 3456356
@iraracing IRA RACING

Soporte Laterales Benelli 251 TRK



Instrucciones de montaje

Ident.	Descripción- Soporte laterales	Cant.
1	Torn. 8x20 + auto	1
2	Torn. 8x35 + buje 19x15	2

- Retirar tornillos originales que vienen en el porta.
- Posicionar los sop. laterales con sus anclajes (1-2)
- Anclaje (1) pedalin trasero izquierdo. Del lado del escape lleva tornillo original
- Anclaje (2) al porta equipaje un tornillo + buje de cada lado. En el siguiente lleva el original de fábrica
- Una vez que está en la posición adecuada, colocar la barra de unión y ajustar correctamente.
- Adjunto imagen ejemplos.
- Revisar el apriete después de los primeros 50km.

Adicional: en nuestro Instagram se encuentran fotos al detalle del producto.

Para el montaje de la pieza, si usted no es un mecánico, se recomienda contactar un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.